





Entdecken Sie Ihr Handset Alcatel 4073 GS Smart

Navigator:

Zum Navigieren in den Menüs und zum Bestätigen der Eingaben:

-  Anzeigen der vorherigen Wahl. Löschen des letzten Zeichens einer Eingabe. Löschen eines ganzen Feldes (langer Tastendruck).
-  Anzeigen der nächsten Wahlmöglichkeit in einer Liste. Verbinden (langer Tastendruck).
-  Bestätigen einer Eingabe.
-  Zum Durchblättern der Display-Seiten.

Anruf über einen Namen/individuelle Kurzwahl

Funktionstasten:

Die Funktion wird durch langes Drücken der Taste (2 Biep-Töne) aufgerufen.

-  MF Senden in MFV (langer Tastendruck).
-  Persönliche Gestaltung des Handsets.
-  R : Einfügen eines Flashes (langer Tastendruck).
-  Einstellen Ihres Handsets (langer Tastendruck).
-  Aktivieren des Rüttlers bei Deaktivierung des Ruffons und umgekehrt (langer Tastendruck).
-  Nachrichtendienste. Rufumleitung (langer Tastendruck).
-  Ein-Aus (langer Tastendruck).
-  Bei bestehender Verbindung: Einstellen der Lautstärke des Hörers.

Hörer

Eingebaute Funkantenne



Mikrofon

Grüne LED:

Ankommender Anruf: Blinkt entsprechend der Anzahl der eingehenden Anrufe, wenn Ruffon und Rüttler deaktiviert sind.

Verlassen der abgedeckten Funkfläche: Blinkt schnell.




Display und Icons:

Besteht aus 2 Zeilen mit jeweils 16 alphanumerischen Zeichen und 1 Zeile mit 8 Icons.





Icon für den Funkempfang (1):

-  Grenze der abgedeckten Fläche oder außerhalb des Empfangsbereichs (blinkt). Schwacher Empfang (konstant).
-  Guter Empfang (konstant).



Akku-Icon (1):

-  Akku leer oder fehlerhaft (blinkt).
-  Akku wird geladen (blinkt).
-  Akku ist geladen (konstant).

Options-Icons (4):

-  Sperren/Entsperren.
-  Nachricht.
-  Rufumleitung.
-  Ruffon aktiviert/deaktiviert.

Leitungstasten:

-  Abheben Leitung nehmen WW-Funktion (langer Tastendruck).
-  Auflegen.

INBETRIEBNAHME

Einlegen des Akku-Packs in das Handset



Die Schiebetür entfernen

Den Akku-Stecker anschließen. Auf die Polaritätsrichtung achten: Roter Draht zur Innenseite des Handsets

Die beiden Drähte unter dem Akku positionieren und dieses in die Aussparung einlegen

Die Tür wieder bis zur Clipseinrastung einschieben.

Inbetriebnahme des Handsets:



Wenn das Display nicht beleuchtet ist, den Akku aufladen.

 Wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden, blinkt das entsprechende Icon. Wenn das Display "AUTOM. INSTALL. System 1- OK?" anzeigt, siehe den Abschnitt "Anmeldung Ihres Handsets".

Zum Abschalten Ihres Handsets:



EINSTELLEN IHRES HANDSETS

Die Sprache auswählen



Die Sprache auswählen (Fortsetzung)



Bestätigen Rückkehr in den Ruhezustand

Einstellen der Audio-Funktionen

Wenn sich Ihr Handset im Ruhezustand befindet, können Sie bestimmte Audio-Funktionen persönlich gestalten:



→ Die mit den Funktionen verbundenen Nachrichten werden angezeigt.

* zur Auswahl der Wahlmöglichkeit

Für jede dieser Funktionen wechseln Sie folgendermaßen vom Modus "Aktiviert" in den Modus "Deaktiviert" (und umgekehrt):



Beispiel:



Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben:



Einstellen des Ruftons

Sie können die Melodie Ihres Handsets (7 Möglichkeiten) und die Lautstärke wählen (3 Stufen):



Um die möglichen Melodien abzuspielen:



Zum Einstellen der Lautstärke:



Zum Bestätigen der Wahl:



Einstellen der Lautstärke Ihres Handsets

Bei bestehender Verbindung



Mehrmals hintereinander drücken (1 bis 3 Mal)

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, wird ein Biep-Ton ausgegeben. Die letzte Einstellung wird für das folgende Gespräch beibehalten.

BENUTZUNG IHRES HANDSETS

Telefonieren



Wählen



Direktruf

Entgegennehmen eines Anrufs:



oder

das Handset aus dem Ladegerät herausnehmen

Beenden eines Gesprächs:



Anrufen Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



die ersten Buchstaben des Namens Ihres Gesprächspartners

Beim richtigen Namen:



Anruf fällig

Diesen Modus verlassen

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Nr. des gewünschten Verzeichnisses (0 bis 9)



um das Verzeichnis auszuwählen

Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens

Ihr Apparat hat Zugang zu einem Telefonbuch des Unternehmens mit extern programmierten Kurzzahlen:



Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)



Automatische Rückrufanforderung

Der Apparat Ihres internen Gesprächspartners ist besetzt.



MEHRERE ANRUF BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



Direktes Wählen der Nummer des zweiten Gesprächspartners

Den ersten Gesprächspartner wieder aufnehmen:



Der zweite Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Falls Sie sich bei der Bedienung geirrt haben, einfach auflegen . Ihr Handset klingelt, und Sie können Ihren ersten Gesprächspartner durch Drücken auf wieder aufnehmen.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während des Gesprächs



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

→ Anzeige seiner Identität während 3 Sekunden

Den ersten Gesprächspartner wieder aufnehmen:



Der zweite Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:



Nummer des Zielapparats

langer Tasten druck

Bei entsprechender Konfiguration Ihres Handsets

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen:



Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:

Dreiergespräch:



Beenden sämtlicher Gespräche:



Annullieren der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner:



PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES HANDSETS

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Dieses Verzeichnis mit maximal 10 Nummern wird mit der Alphatastatur ausgewählt (von 0 bis 9).



Wählen einer Nummer von 0 bis 9



der aktuelle Wert wird angezeigt (maximal 6 Buchstaben pro Bezeichnung)

Programmieren der individuellen Kurzwahl (Fortsetzung)



Löschen des aktuellen Wertes

Eingabe der neuen Bezeichnung (Name)*

Bestätigen

Wahl der zu programmierenden Nummer

Bestätigen der Wahl

Beenden

* Beispiel: Zur Eingabe eines Namens: Die Tasten der Zifferntastatur sind mit Buchstaben versehen, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können.



* Benutzen Sie die Tasten um von einem Buchstaben zum nächsten weiterzugehen.

Laden des Akkus


Das Ladegerät wird unter Spannung gesetzt (der Wechselstrom/Gleichstrom-Adapter ist an das Stromnetz angeschlossen).

Der Akku ist unzureichend geladen (weniger als 5 %):



Das Icon "Akku schwach" wird angezeigt

Der Akku ist zu mindestens 50 % geladen:



Das Icon "Akku halb geladen" wird angezeigt



und blinkt während des Ladevorgangs abwechselnd rechts und links

Der Akku ist geladen:



Das Icon "Akku geladen" wird angezeigt

Legen Sie den Akku regelmäßig in die Ladestation ein.

Ladestation

Die Ladestation ist integraler Bestandteil des für dieses Handsets vorgesehenen Ladegeräts. Sie dient zur Aufnahme und zum gleichzeitigen Nachladen Ihres Handsets. Das Handset kann sich in der Stellung "Ein" oder "Aus" befinden.

Die Ladestation besteht aus:

1. Aufnahme für das Handset ,
 2. Netzkabel (Anschluß über einen Wechselstrom/Gleichstrom-Adapter).
- Die Steckdose muß sich in der Nähe der Ladestation befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung zu dienen.

Die Ladeanzeige kann auf dem Display des Handsets (Akku-Icon) abgelesen werden.

Anmeldung Ihres Handsets

Damit ein DECT-Handset richtig funktioniert, muß es auf mindestens einem System angemeldet sein.

Bereiten Sie Ihr System vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Handsets 4073 GS Smart auf die Anmeldung vor (siehe Installationsanleitung des Systems Office).

Wenn das System bereit ist:



den Apparat auf "Ein" stellen



option



"Install. Sys 1" wird angezeigt



"BerechtigungCode?" wird angezeigt

das System auswählen (1 bis 3)

Es bestehen zwei Möglichkeiten ab "BerechtigungCode?"

■ Wenn beim System kein Code verwendet wird:



"Anmelden läuft ..." wird angezeigt

■ wenn beim System ein Code verwendet wird:



"Anmelden läuft ..." wird angezeigt

den Code eingeben

Erfolgreiche Anmeldung:



"Anmelden bestätigt" und das Icon für den Empfangsbereich werden angezeigt



Ihr Handset ist im GAP-Modus betriebsbereit

2 Minuten (max.)

Erfolgreiche Anmeldung:

"Anmelden bestätigt" wird nicht angezeigt

oder

"Anmelden abgelehnt" wird angezeigt



Wiederholen der Operation

Möglicherweise ist Ihr System nicht auf die Anmeldung vorbereitet.

Wenden Sie sich bitte an Ihren anerkannten Installateur.

Die Funktionen, auf die Sie über Ihren Apparat zugreifen können, hängen von der Version bzw. der Konfiguration Ihrer Telefonanlage ab.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder bei dem Verwalter Ihrer Telefonanlage.

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Alcatel Business Systems
56, avenue Jean-Jaurès
F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Réf. : 3AC 21260 DEAB Ausg. 01

Gruppe Extème

ZUBEHÖR

Tasche

Für die Handsets stehen verschiedene Taschenmodelle zur Verfügung. Diese Taschen dienen zum Schutz des Handsets gegen Stöße, Staub, Flüssigkeiten usw. Es wird dringend geraten, diese Taschen in einer unreinen Umgebung zu verwenden. Die Merkmale der einzelnen Modelle erfahren Sie von Ihrem Installateur.



Um Ihr Handset einfach in die Tasche zu schieben bzw. aus ihr herauszuziehen, den Clip-Gürtel abnehmen.

Kennzifferntabelle Alcatel Office

Funktion	2-stelliger Standardcode	3-stelliger Standardcode	Ihr Code
Anrufschutz	93	93	
Antwort auf den zentralen Rufton	73	73	
Antwort auf eine Personensuche	68	68	
Aufschalten	5	5	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63	63	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71	71	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72	72	
Konferenz	3	3	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399	8000 bis 8399	
Löschen aller Rufumleitungen	90	90	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63	63	
Makeln	2	2	
Nachrichten versenden	78	78	
Parken/Heranholen aus dem Parken	70	70	
Personensuche	68	68	
Rückkehr in die Gruppe	97	97	
Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	94	
Rufumleitung aus einer Gruppe	95	95	
Rufumleitung bei besetzt	92	92	
Rufumleitung holen	64	64	
Rufumleitung sofort	91	91	
Schutz einer Verbindung	76	76	
Selektive Rufumleitung	99	99	
Sperren/Entsperren des Telefons	75	75	
Umschalten auf MFV-Eingabe	69	69	
Verlassen der Gruppe	96	96	
Wahlwiederholung (WW)	77 oder #	77 oder #	

KURZANLEITUNG

D

ALCATEL
4073 GS Smart

schnurloses
telefon

DECT
DIGITAL