

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Anruf außerhalb des Unternehmens

■ Direktruffaste



Die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen

■ Kurzwahlnummer des Telefonbuchs



Kurzwahlnummer 000 bis 399



Kurzwahlnummer 000 bis 399

Anruf innerhalb des Unternehmens

■ Direktruffaste



Rufnummer des Apparats

oder



Vermittlung



Automatischer Rückruf

Gesprächspartner besetzt



Taste "R" Ihres Apparats



Automatischen Rückruf annullieren



MEHRERE ANRUF E BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:

■ Intern



Taste "R" Ihres Apparats



Nr. des internen Apparats

■ Extern



Nr. des externen Gesprächspartners


Zweites Gespräch beenden



Taste "R" Ihres Apparats

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung wird ein Beep-Ton gesendet. Zum Abfragen eines Anrufs:



Taste "R" Ihres Apparats



Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Bei bestehender Verbindung:



Nummer des Zielapparats



Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt:



Taste "R" Ihres Apparats

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:



Taste "R" Ihres Apparats

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amtsanlassung	0		Nachrichten versenden	78	
Amtszuweisung	851, 852, 854		Nebenstellen	100 bis 237	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf	861, 862, 864		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher	10		Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	93		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	73		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	68		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	5		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Aufschalten	63		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Austausch (Verrechnungsnummer)	*1bis*8		Rufumleitung bei besetzt	92	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	877		Rufumleitung holen	64	
Durchsagegruppen	84		Rufumleitung sofort	91	
Ersetzen eines Apparats	71		Sammelanschluß	540 bis 565	
Gebührenrückruf	72		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	65		Selektive Rufumleitung	99	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	3		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Kennziffer für Hauptanlage	8000 bis 8399		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Konferenz	90		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kurzwahl allgemein	65		Türöffner aktivieren	87	
Löschen aller Rufumleitungen	63		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"			Verlassen der Gruppe	96	
Löschen eines automatischen Rückrufs			Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW) oder #	77	
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

- Von einem anderen Telefon, das klingelt:



Nummer des Telefons, das klingelt

- Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe:



Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben:



IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

- An einen anderen Zielapparat:



Nr. des internen Apparats



Nr. des externen Apparats

- Auf einen Sprachspeicher (wenn Ihr System mit einem Sprachspeicher ausgestattet ist):



Nummer Ihres Sprachspeichers

Umleiten der Anrufe (Fortsetzung)

- Bei Besetzt (während eines Gesprächs):



Nr. des internen Apparats

- Nicht gestört werden:



Löschen aller Umleitungen



VERMITTLUNGSAPPARAT UNTERSTÜTZEN


Anrufe für die Vermittlung entgegennehmen



Keine Anrufe mehr entgegennehmen



Diese Anleitung gilt für Telefone im MFV Q23.

 Sollten Sie ein Telefon besitzen, das im Impulswahlverfahren funktioniert, wählen Sie direkt die angegebene Kennziffer, ohne die Angabe "R" zu berücksichtigen.



ALCATEL
ANALOGTELEFON