

Telefonbeschreibung	
	1 Großer LCD-Touchscreen.
	2 Feste Funktionstasten: schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen.
	Stummschaltungstaste.
	Lautstärkeregelung: Leiser.
	Lautstärkeregelung: Lauter.
	Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten.
	Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zu den Rufumleitungsменüs.
	Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder eine Rückrufanforderung erhalten haben. Wenn sie nicht leuchtet, können Sie verschiedene Nachrichtendienste aufrufen. Die Taste blinkt, wenn entgangene Anrufe registriert worden sind.
	Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der virtuellen Tastatur.
	Bei einem Weckruf leuchtet diese Taste blau.
Durch Drücken dieser Taste können Sie jederzeit zum Startbildschirm zurückkehren.	
3 Bluetooth®-Mobilteil für die bequeme Kommunikation. Ein drahtgebundenes Mobilteil steht ebenfalls zur Verfügung und kann anstelle des Bluetooth® Mobilteils verwendet werden.	
4 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.	
5 Leuchtanzeige Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt).	
6 Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.	
7 3,5 mm-Buchse für den Anschluss eines Headsets	
8 Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.	

- Anschluss für Erweiterungsmodul (SATA-Typ). 2 USB-Anschlüsse für Video- oder USB-Speichergeräte.
- 1 Mini-USB-Anschluss für eine Tastatur(1).
- Zwei Ethernet-Ports (10/100/1000 Mbit/s) für den Anschluss an das Unternehmensnetz (LAN) und einen PC. Gleichstrombuchse für den Anschluss eines externen Stromadapters.
- 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Handset.

(1) Für zukünftige Verwendung.

Bluetooth® Mobilteil		
	Abnehmen/Auflegen.	
	Lautstärke/Stummschaltung: <ul style="list-style-type: none"> • Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen), • Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört. 	


















Homepage im Standardmodus















Homepage im Standardmodus













Über die Startseite	
1	Persönlicher Bereich In diesem Bereich werden Informationen über das Telefon des Benutzers und die Telefonkonfiguration angezeigt, insbesondere Nachname, Vorname, Avatar, Rufumleitung.
2	Benachrichtigungsbereich Im Ruhezustand: In diesem Bereich werden Informationen zu den neuesten Telefonereignissen angezeigt, wie z. B. verpasste Anrufe und Sprachmitteilungen. Während eines Anrufs: In diesem Bereich wird der Anrufstatus (aktiv, gehalten, eingehend) angezeigt. Wenn Sie während eines Gesprächs auf eine beliebige Stelle in diesem Bereich drücken, kehrt das System zum Anrufenster zurück.
3	Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie Konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt.
4	Aktiver Bereich Dieser Bereich ist für laufende Anwendungen und für Vorschauen ausgewählter Anwendungen nach Benutzer bestimmt. Wenn Sie eine Anwendung starten, wird diese im aktiven Bereich angezeigt. Wenn keine Anwendung gestartet worden ist, werden im aktiven Bereich die Anwendungsvorschauen angezeigt, die Sie auf der Startseite vordefiniert haben. In einer Anwendungsvorschau können Sie die Informationen dieser Anwendung einsehen und die Anwendung aufrufen. Für folgende Anwendungen ist eine Vorschau verfügbar: Anrufliste, Favoriten, Chef/Sekretärin.
5	Anwendungsleiste (Startseite im erweiterten Modus) In diesem Bereich kann auf alle festgelegten Anwendungen und anderen Funktionen der aktiven Anwendung zugegriffen werden.
6	Anwendungsbereich (Homepage im Standardmodus) Über diesen Bereich können Sie auf Ihre Telefonanwendungen zugreifen. Drücken Sie die Anwendungsschaltfläche, um auf die Anwendung zuzugreifen. In diesem Modus stehen programmierbare Tasten zur Verfügung. Sobald Sie eine Anwendung ausführen, ist die Anzeige identisch mit der Anzeige im Vorschaumodus.




















Startseite	
Die Startseite des Telefons kann im Standard- oder erweiterten Modus angezeigt werden. Fahren Sie mit dem Finger nach unten oder oben bzw. nach rechts oder links, um die Seiten oder Menüs in vertikaler (im erweiterten Modus) oder horizontaler Richtung durchzublätern. (nur im Standardmodus).	
Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Bildschirm drücken.	
Rufen Sie den erweiterten Startseitenmodus auf.	
Einmal drücken: zurück zur vorherigen Startseitenanzeige. Zweimal drücken: Zurück zur ersten Seite der Startseite.	
Weiter mit dem nächsten Bildschirm. Zurück zum vorherigen Bildschirm.	
Führen Sie einen Bildlauf durch die Seiten des Anwendungsbereichs (Standardmodus) oder die Anwendungsleiste (erweiterter Modus) durch, um nach der gewünschten Anwendung zu suchen.	
Drücken Sie die Anwendungsschaltfläche, um auf die Anwendung zuzugreifen.	
Nur im Standardmodus können bis zu 6 Seiten angezeigt werden. Im Standardmodus stehen Startseiten für Anwendungen und programmierbare Tasten zur Verfügung. Unten auf der Seite werden zwei Arten von Symbolen angezeigt:	
Symbolisiert die erste Seite (Startseite).	
Symbolisiert zusätzliche Seiten (leerer Kreis). Ein ausgefüllter Kreis bedeutet, dass Sie sich gerade auf der entsprechenden Seite befinden. Dadurch wissen Sie beim Durchblättern der verschiedenen Seiten stets, auf welcher Seite Sie gerade sind.	

Anrufstatus			
	Eingehender Anruf.		Video auf Ihrem Telefon aktiv (blaue Farbe).
	Aktiver Anruf.		Ihr Telefon unterstützt Videoanrufe (weiße Farbe).
	Gehaltener Anruf.		Ihr Telefon ist ein Supervisor-Telefon oder wird überwacht.
	Dreier-Konferenz.		

Funktionssymbole	
	Anruf durchführen.
	Einen Teilnehmer anhand seines Namens suchen.
	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen.
	Mit dieser Anwendung können Audio-Dateien und Bilder verwaltet werden.

	In der Anwendung "Verlauf" werden auf zwei Registerkarten neue Telefonereignisse wie entgangene Anrufe sowie ältere Telefonereignisse aufgeführt.
	Für den Zugriff auf die Voicemail-Funktionen.
	Diese Anwendung enthält Favoriten-Kontakte, die Sie aus Ihrer Kontaktliste ausgewählt haben. Anrufen eines Teilnehmers aus der Anwendung „Favoriten“ heraus.
	Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen.
	Sperrten/Entsperrten Ihres Telefons.
	Diese Anwendung dient zum Synchronisieren des Adressbuchs und Terminplans auf Ihrem Telefon mit der Outlook-Anwendung Ihres PCs.
	Einen Alarm einstellen.
	Rufen Sie den erweiterten Startseitenmodus auf.

Während der Kommunikation angezeigte Tasten	
	Einen Videoanruf starten.
	Laufendes Gespräch beenden.
	Greifen Sie auf die MFV-Funktion zu und aktivieren Sie die MFV-Signalisierung. Das Senden von MFV-Signalen kann beispielsweise erforderlich sein, wenn Sie mit einem Call Server kommunizieren.
	Leiten Sie einen zweiten Anruf ein. Der erste Anruf wird gehalten, während Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers wählen. Sobald der zweite Teilnehmer den Anruf angenommen hat, können Sie das aktuelle Gespräch an den gehaltenen Teilnehmer weiterleiten oder eine Konferenz starten.
	Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie einen zweiten Anruf tätigen oder wenn Sie sich im Gespräch mit einem zweiten Teilnehmer befinden. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der zweite Anruf an den gehaltenen Anruf weitergeleitet.
	Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie sich im Gespräch mit einem zweiten Teilnehmer befinden. Drücken Sie diese Taste, um eine Konferenz mit dem gehaltenen Teilnehmer und dem zweiten Teilnehmer zu starten.
	Teilneh hinzu.
	Teiln heraus.
	Laufende Konferenz beenden.
	Einen Teilnehmer auf Halten legen.
	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen.
	Zeichnen Sie das aktuelle Gespräch auf. Die Aufzeichnung wird im Voicemail-Menü gespeichert. Aufzeichnung des aktuellen Gesprächs anhalten. Aufzeichnung des Gesprächs fortsetzen.

Tasten für bestimmte Funktionen	
Einige Tasten werden nur beim Zugriff auf bestimmte Funktionen angezeigt.	
	
	Im Anrufprotokoll ausgewählten Teilnehmer zurückrufen.
	Ausgewählten Teilnehmer zur Kontaktliste hinzufügen.
	Ausgewählten Eintrag aus dem Anrufprotokoll löschen.
	Gesamtes Anrufprotokoll löschen.
	
	Ausgewählten Kontakt anrufen.
	Im Adressbuch des Unternehmens nach einem Kontakt suchen.
	Im Adressbuch des Unternehmens nach einem Kontakt suchen. Ausgewählten Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen.
	Einen Kontakt zur Kontaktliste hinzufügen.
	Wenn Sie einen gefundenen Kontakt zur Kontaktliste hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Kartendetails.
	Details eines Kontakts bearbeiten.
	Kontakt aus der Kontaktliste löschen.
	
	Alle neuen Nachrichten.
	Alte Nachrichten.
	Nachricht wiedergeben.
	Pause bei der Nachrichtenwiedergabe.
	Wiedergabe beenden.