





**MEHRERE ANRUFE BEDIENEN**

**Anruf eines zweiten Gesprächspartners**

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.

oder 
 oder 
 → der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt!

Nummer direkt wählen      die ersten beiden Buchstaben des Namens einlappen      Leitungstaste

**Entgegennehmen eines zweiten Anrufs**

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang      Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

**Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle**

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.

Nummer des Zielapparats      Verbinden

**Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)**

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

dem Icon zugeordnete Leitungstaste

**Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)**

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.

→ Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden

Dreiergespräch      dieselbe Taste zum Annullieren      Beenden sämtlicher Gespräche

**DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS**

**Programmieren Ihres persönlichen Paßworts**

→ altes Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515

neues Paßwort (4 Ziffern)      bestätigen      beenden

**Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes**

→

eine programmierte Taste betätigen      aktueller Wert der gewählten Taste      aktuellen Wert löschen

neuen Wert eingeben      Programmierung bestätigen

**Programmieren der individuellen Kurzwahl**

→

Nummer des Ziels (0 bis 9)      Anzeige des aktuellen Werts      aktuellen Wert löschen

→

neuen Namen einlappen      Anzeige der aktuellen Nummer      aktuellen Wert löschen      zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

**TEAMARBEIT**

**Heranholen eines Anrufs / zentraler Tonruf**

oder

programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion, das klingelt      Nummer des Telefons, das klingelt

**\*Heranholen des Rufes gezielt\***

oder

Von einem Telefon derselben Heranholgruppe      Vom zentralen Tonruf

programmierte Taste "Heranholen des Rufes ungezielt"      programmierte Taste "Antwort auf den zentralen Tonruf"

**Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe**

Zur Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:

Nummer Ihrer Ansagegruppe

**Filtern Ihrer Anrufe**

→ Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert

programmierte Taste "Ch/Sek"      dieselbe Taste zum Annullieren

**Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner**

→

Nachricht      Nummer des Zielapparats      Erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)

oder 
 oder 
 oder

nächste Nachricht      vorhergehende Nachricht      Lesen der gesamten Nachricht      Einlappen der Nummer der gewählten Nachricht

→ Abschicken der Nachricht

**IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR**

**Umleiten der Anrufe**

Umleiten      Nummer des Zielapparats

oder 
 oder 
 oder

programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung      Nummer Ihres Sprachspeichers

oder 
 oder 
 oder

programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung      Nummer Ihres Sprachspeichers

**Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren**

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat

Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen"      Nummer Ihres Telefons

**Löschen aller Umleitungen**

oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

**Abfragen eingegangener Nachrichten**

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Anzahl der Nachrichten      Absender der ersten Nachricht      Zusätzliche Informationen      Anfang der Nachricht      Fortsetzung der Nachricht

oder 
 oder 
 oder

Absender zurückrufen      Nachricht löschen      nächste Nachricht      vorhergehende Nachricht

**Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)**

den Anweisungen der Sprachführung folgen