











































Telefonbeschreibung



- 1 Alphanumerisches Tastenfeld.
 Taste zum Tätigen eines Anrufs.
 Taste zum Beenden eines Anrufs.
- 2  Nach-oben- und Nach-unten-Taste zum Navigieren in den Menüs, Auswählen eines Menüs und Bestätigen der Auswahl.
Taste "C" zum Löschen eines Zeichens bei der Eingabe einer Zahl oder einer Zeichenfolge. Außerdem gelangen Sie über diese Taste auf die nächsthöhere Menüebene.
- 3  Zurück zum Ruhebildschirm.
- 4 Schnellzugriff auf die Hauptfunktionen des Telefons.
- 5 **Stummschaltungstaste**
 Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.
 Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

 **Freisprech-/Lautsprechertaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers
- 6  Für den Zugriff auf die Voicemail-Funktion oder die Liste der entgangenen Anrufe.
- 6 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.
- 7 **Leuchtanzeige**
Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt).
- 8 Stabiler 60°-Fuß.
- 9 Ein 3,5-mm-Headset-Anschluss (nur 8012).
Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.
- 10 
 - Ein 10/100 Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem Unternehmens-LAN (Modell 8002)
 - Zwei 10/100/1.000 Ethernet-Anschlüsse für die Verbindung mit dem Unternehmensnetz und einem PC (Modell 8012)
 - 1 Mini-USB-Anschluss für einen AC/DC-Netzadapter (nur zu verwenden, wenn eine externe Stromversorgung für das Telefon benötigt wird). Bitte wenden Sie sich an den Systemeinrichter.
 - 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Headset

Funktionen

Die beschriebenen Funktionen sind von Ihrem System abhängig. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Anruf annehmen Anruf weiterleiten	 	<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie den Hörer ab Freisprechtaste
Per Namenswahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)		<ul style="list-style-type: none"> Anrufen
Anruf ignorieren Anruf beenden		
Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) (Während eines Gesprächs)		
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen		<ul style="list-style-type: none"> Rückfrage Aus Verzeichnis
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs		<ul style="list-style-type: none"> Zweiten Teilnehmer anzeigen Anruf annehmen
Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)		<ul style="list-style-type: none"> Zweiten Teilnehmer anzeigen Abrufen
Einen Anruf auf Halten legen		<ul style="list-style-type: none"> Halten
So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:		<ul style="list-style-type: none"> Zweiten Teilnehmer anzeigen Rückfrage aus Ersten Teilnehmer anzeigen Abrufen
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen		<ul style="list-style-type: none"> Verzeichnis (Im Ruhezustand) ODER Aus Verzeichnis; (wenn Sie die Anruftaste gedrückt haben)
Persönliches Adressbuch programmieren Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen Einen Eintrag im persönlichen Telefonbuch erstellen Ändern einer Karte im persönlichen Verzeichnis Eintrag löschen		<ul style="list-style-type: none"> Verzeichnis (Im Ruhezustand) Neu / Ändern / Löschen Vorname: Name: Nach Vorname wählen
Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)		<ul style="list-style-type: none"> Anrufprotokoll
Nummer des letzten ausgehenden Anrufs erneut wählen	 	
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle		<ul style="list-style-type: none"> Aktuellen Teilnehmer auswählen Umleitung zu / Weiterleiten
Dreierkonferenz		<ul style="list-style-type: none"> Aktuellen Teilnehmer auswählen Konferenz Konf aus
MFV-Signale senden		
Rufnummernunterdrückung aktivieren/deaktivieren		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Telefon Anonym anrufen Aktivieren
Internruf (Im Ruhezustand)		
Voice-Mailbox abfragen		<ul style="list-style-type: none"> Voice Mail
Anrufe an eine andere Nummer umleiten		<ul style="list-style-type: none"> Routing Rufumleitung sofort Geben Sie die Zielnummer der Rufweiterleitung ein
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten		<ul style="list-style-type: none"> Routing Rufumleitg. sof. an VM
Alle Umleitungen aufheben		<ul style="list-style-type: none"> Routing Deaktivieren
Audiolautstärke einstellen (Während eines Gesprächs)	 	
Informationen über das Telefon		<ul style="list-style-type: none"> Eigene Nummer?
Sprachauswahl		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Telefon Sprache
Melodie wählen		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Telefon Rufton Melodie
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Telefon Rufton Melodie
Bildschirmkontrast einstellen		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen Telefon Kontrast
Ihre Telefonnummer		<ul style="list-style-type: none"> Eigene Nummer?